



<b>Symbol:</b>	RSM101A2C3WH
<b>Produktgruppe:</b>	Wippschalter

## Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	ROCKER
<b>Kontaktkonfiguration:</b>	SPST
<b>Anzahl Positionen:</b>	2
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	2
<b>Schaltweise:</b>	ON-OFF
<b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b>	3A / 250V AC
<b>Tastenfarbe:</b>	weiss
<b>Beleuchtung:</b>	Fehlen
<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	35mΩ
<b>Korpusfarbe:</b>	weiß
<b>Ausgänge:</b>	Verbinder
<b>Ausgangsmaße:</b>	4,8x0,8mm
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	10000 Zyklen
<b>Montageabmessungen:</b>	19,2x13mm
<b>Tastenkennzeichnung:</b>	O-I

<b>Form:</b>	rehtwinklig
<b>Gehäuseabmessungen:</b>	18,8x12,9x13,4mm
<b>Höhe über Platine:</b>	5,8mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30...80°C
<b>Passendes Zubehör:</b>	RSC07

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,004 kg
-----------------------	----------