

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | RSSM101A2C3GN |
| **Produktgruppe:** | Wippschalter |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Schalter-Typ:** | ROCKER |
| **Kontaktkonfiguration:** | SPST |
| **Anzahl Positionen:** | 2 |
| **Anzahl stabiler Positionen:** | 2 |
| **Schaltweise:** | ON-OFF |
| **Kontaktbelastbarkeit AC @R:** | 3A / 250V AC |
| **Tastenfarbe:** | grün |
| **Beleuchtung:** | Neonleuchte |
| **Beleuchtungsfarbe:** | grün |

| | |
|---|---|
| **Max. Kontaktwiderstand:** | 35mΩ |
| **Korpusfarbe:** | schwarz |
| **Ausgänge:** | Verbinder |
| **Ausgangsmaße:** | 4,8x0,8mm |
| **Elektrische Lebensdauer:** | 10000 Zyklen |
| **Montageabmessungen:** | 19,2x13mm |
| **Tastenkennzeichnung:** | O-I |
| **Form:** | rechtwinklig |
| **Gehäuseabmessungen:** | 18,8x12,9x14,4mm |
| **Höhe über Platine:** | 5,8mm |
| **Betriebstemperatur:** | -30...80°C |
| **Passendes Zubehör:** | RSC07 |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,005 kg |